Flychart

Flytec AG
Electronic flight instruments
Ebenaustrasse 18, CH-6048 Horw
Switzerland
fon +41 41 349 18 88
fax +41 41 349 18 99
www.flytec.ch
info@flytec.ch

Standardvorgehen bei Schnittstellen- und Installationsproblemen

Probieren sie die untenstehenden Anweisungen und machen sie Print Screens (Screenshots) von Fehlermeldungen, die auftreten.

- Deinstallieren sie mit der Windows Systemsteuerung Flychart und den USB Driver "PL-2303 USB...".
- Starten sie den Computer neu.
- Laden sie die neuste Version Flychart 4.52.49 von hier: http://www.flytec.ch/flychart.htm
- Installieren sie das Programm.
- Stecken sie das Gerät an, das Gerät muss eingeschaltet sein und im Main Setup Menu stehen.
- Starten sie das Programm Flychart. Es erscheint ein Begrüssungsbildschirm wo sie ihre Angaben eingeben müssen.
- Suchen sie bei COM Port den COM Port der mit "Prolific USB..." beginnt.
- Wenn alles gut gegangen ist, müsste es nun laufen.

Wenn die Benutzerkontensteuerung die saubere Installation verhindert hat und eine Fehlermeldung kommt beim auslesen von Flügen aus dem Gerät, müssen sie den Prolific Driver separat installieren.

- Gerät abstecken,
- Flychart schliessen
- Deinstallieren sie den PL-2303 mit der Systemsteuerung und starten sie den PC neu.
- Laden sie den richtigen Driver je nach Windows Version von hier: http://www.flytec.ch/usb_serial_driver.htm und installieren sie den Driver.
- Stecken sie das Gerät an. Der PC sollte melden, dass er ein neues USB Gerät gefunden hat. Warten sie bis die Meldung kommt, dass es nun verwendet werden kann.
- Starten sie Flychart neu und suchen sie unter -> Extras -> Systemeinstellungen - Anschluss den COM Port mit Prolific.
- Versuchen sie wieder Flüge auszulesen.

Wenn es immer noch eine Fehlermeldung gibt, "Cannot find.. " müssen in der Registry die Pfade richtig gesetzt werden.

- Schliesen sie Flychart
- Laden sie das kleine Programm Flychart_Force_Clean_Install von hier http://www.flytec.ch/Flyreg.htm. und führen sie es aus
- Starten sie Flychart neu.

Falls immer noch Fehlermeldungen auftreten machen sie bitte einen Screenshot mit der Taste „Print Screen“ und senden sie das Bild mit einem kurzen Fehlerbeschrieb und der Angabe des Fluggerätes, der Firmware Version und der Windows Version an Flytec. info@flytec.ch

© by Flytec AG, Nur für internen Gebrauch